

Handleiding Freeplayer SportService Zwolle

Snel een volleybalveld opzetten? Basketballen of korfballen op een plein of veld zonder dat er vaste palen staan? Of een laagdrempelige tennisactiviteit in de wijk organiseren? Dan bied deze mobiele sportinstallatie de Freeplayer een toffe uitkomst. In een handomdraai zet je iedere gewenste sportsituatie klaar.

Inhoud

2 freeplayer staanders, 1 korf, 1 basket, 1 net

Afmetingen

Freeplayer in speelstand: (lxbxh) 134 x 77 x 250 cm

Freeplayer in opbergstand: (lxbxh) 134 x 77 x 33 cm

Freeplayer opzetten

Stap 1:

- Trek de rubberen beveiliging eraf (trek het omhoog van je af).

Stap 2:

- Klap de paal omhoog.

Stap 3:

- Trek het buitenste gedeelte van de paal naar je toe zodat deze loskomt. Zet het buitenste gedeelte rechtop en maak de beveiligingssluiting vast.

Stap 4:

- Bevestig naar wens een korf, basket of een net aan de twee ogen van de binnenzijde van de paal.

Stap 5:

- Trek aan de zwarte knop die zich aan de binnenkant van de paal bevindt om de gewenste hoogte in te stellen van de paal. Als de gewenste hoogte is bereikt kan je de zwarte knop los laten en moet deze weer terugschieten in de paal om hem vast te zetten. Gebeurt dit niet? Dan moet de paal nog iets omhoog of omlaag geschoven worden totdat de zwarte knop wel terug schiet in de paal.



Freeplayer opruimen

Stap 1:

- Trek aan de zwarte knop die zich aan de binnenkant van de paal bevindt en schuif de paal helemaal naar beneden. Laat de zwarte knop daarna los, deze moet dan weer terugschieten in de paal.

Stap 2:

- Trek aan het zwarte knopje bij de korf of basket en duw de korf of basket omhoog om deze weer los te maken van de paal.

Stap 3:

- Haal de beveiligingsluiting los en klap de paal weer in, maak deze weer vast aan de andere paal.

Stap 4:

- Onder de freeplayer bevindt zich een veiligheidsclip, duw deze omhoog zodat de paal ingeklapt kan worden.

Stap 5:

- Trek de rubberen beveiliging weer omhoog en maak deze vast.

